

Innovando en el licuado de tus jugos



@davoli_latam | Importado por MioBio Chile SpA | info@miobio.cl



Vaso
de Vidrio

Davoli TITAN

Licuada Recargable Portátil DAVOLI

Por favor lee este manual de instrucciones antes de usar



ADVERTENCIA

Por favor, lee este manual atentamente y sigue sus instrucciones, antes de usar tu máquina

- Por favor, sigue estas importantes advertencias de seguridad.
- No retires la tapa de la jarra cuando la máquina esté funcionando. Nunca toques las partes giratorias de la base, mientras esté en uso.
- Nunca hagas girar las cuchillas, sin el vaso puesto. Esto podría provocar serios daños.
- Desenchufe el cargador de DAVOLI, cuando vaya a limpiarlo.
- Para proteger contra el riesgo de choques eléctricos, no sumerja la base/motor en agua ni en ningún otro líquido.
- Nunca deje el electrodoméstico en manos de niños sin supervisión. NUNCA hacer funcionar el aparato sin el vaso puesto.
- Al lavar, asegúrate de no mojar o sumergir la base de la licuadora con agua. Ten especial cuidado con los botones y orificio de carga.
- Es necesaria una supervisión atenta cuando el electrodoméstico es usado por niños o cerca de ellos.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o que carezcan de experiencia y conocimientos necesarios para operarlo.
- No permitas que los niños operen esta máquina sin supervisión de un adulto responsable.
- Mantén la máquina fuera del alcance de los niños.
- Evite el contacto con las piezas en movimiento. Mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra cuando licúe, para evitar lesiones personales o causar daño a la licuadora.
- La cuchilla es filosa. Manipule con cuidado.
- No uses esta máquina para moler ingredientes duros, como nueces, café, frijoles, etc., ya que dañará la máquina y reducirá su durabilidad.
- Si no se cumplen las instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones y/o daños físicos a ti u otras personas.

1. Switch On/Off

El botón Switch On/Off es el botón de encendido principal y de seguridad de la licuadora Davoli. Este botón se encuentra en la PARTE INFERIOR de la base del motor y cumple dos funciones clave:

- Interrumpir la energía al motor: Al apagar el Switch On/Off, evitas que la licuadora funcione accidentalmente, garantizando seguridad durante el lavado. Esto previene que las cuchillas giren si alguien presiona el botón de funcionamiento mientras el motor está encendido, asegurando un uso más seguro.
- Permitir la carga de la batería: Para cargar la batería, es necesario que el Switch On/Off esté encendido, ya que este permite el paso de corriente hacia el motor.

Siempre recuerda apagar el Switch On/Off cuando no estés usando la licuadora para prolongar la vida útil de la batería.

2. Enciende tu Davoli

Mantenga presionado el botón de mezcla que se encuentra en la parte delantera de la licuadora, durante aproximadamente 3 segundos para iniciar la función de licuado. Para un licuado rápido y eficiente, inclina la licuadora en un ángulo diagonal. Esto permite que las cuchillas trabajen mejor al alcanzar los ingredientes.

3. Como cargar tu Davoli

Para la carga de batería, debes siempre encender el poder de Davoli, apretando el Switch On/Off. ¡Sin el botón de poder encendido, la batería no se cargará! Luego, inserta el cable en el motor, con precaución y nunca saques el vaso, mientras el botón de poder esté encendido.

4. Apaga el Switch On/Off


Una vez que hayas terminado de usar tu licuadora o después de cargarla, apaga el Switch On/Off. Esto no solo garantiza seguridad, sino que también ayuda a extender la vida útil de la batería.

5. Usa tu Davoli correctamente

No llenes el vaso más del 80% de su capacidad. Si el vaso está demasiado lleno, la función de seguridad detendrá el motor para evitar daños. En este caso, simplemente retira un poco del contenido y vuelve a intentarlo.

1. Switch On/Off


2. Botón de encendido



1. Seguridad y Precauciones

- Si la licuadora se bloquea debido a los alimentos, apaga la unidad inmediatamente y verifica si hay objetos duros, como huesos o semillas duras como piedras, que estén causando el bloqueo. Retíralos y reinicia el proceso. Siempre apaga la máquina antes de revisarla.
- El volumen de alimento no debe exceder los 2/3 de la capacidad del vaso.
- Asegúrate de que la tapa esté completamente cerrada antes de operar la máquina.
- Consume los alimentos o bebidas inmediatamente después de mezclar. No los almacenes por más de 6 horas después de la mezcla para evitar que se deterioren.
- Ten cuidado al limpiar. Las cuchillas están muy afiladas. Para reducir el riesgo de lesiones, nunca intentes hacer girar las cuchillas sin el vaso colocado y siempre con la tapa bien encajada.
- Siempre sella el vaso con la tapa antes de encender la licuadora.
- No licúes líquidos calientes en la licuadora. Este producto no está diseñado para trabajar con líquidos superiores a 20 °C.
- No pongas en funcionamiento la licuadora si la unidad funciona mal, se ha caído o se ha dañado de algún modo.
- Este producto es solo para uso doméstico y no debe ser utilizado con fines comerciales.
- Utiliza este electrodoméstico únicamente para los fines descritos en este manual. El uso de accesorios no fabricados por el fabricante, como latas, jarras comunes o piezas no originales, no está recomendado por MioBio Chile. Esto puede provocar lesiones y la pérdida de la garantía.
- Hacer un uso indebido del producto puede causar serios daños físicos. Usa el aparato con cuidado.
- Por favor, guarda este manual en un lugar seguro y accesible para futuras consultas o emergencias.

2. Licuadora, partes y funcionamiento



Indicaciones de la luz en el botón

1. Función de molienda normal: Mantén presionado el botón durante 2 segundos, hasta que el motor comience a funcionar. La cuchilla comenzará a girar automáticamente y la luz blanca se encenderá. Después de 45 segundos de funcionamiento, Davoli parará el proceso.
2. Función moler hielo: Presiona el botón 2 veces continuamente. El motor comenzará a funcionar automáticamente y la luz blanca se encenderá. Después de 45 segundos de funcionamiento, Davoli parará.
3. Cuando esté conectado a un cable de carga USB, la luz roja estará encendida. Cuando la máquina esté completamente cargada y lista, la luz blanca estará encendida.
4. Cuando el vaso se separa de la base o no se instala correctamente, la licuadora no funcionará y la luz roja parpadeará 5 veces. (indicando que no funcionará).
5. Cuando se está cargando, la máquina no funcionará sin importar cuánto presione el botón de inicio.
6. Si algún alimento sobrecarga o bloquea el funcionamiento de la licuadora durante la operación. Este se detendrá automáticamente y las luces roja y blanca parpadearán alternativamente.
7. La luz roja parpadeará 10 veces cuando la batería no tenga energía.
8. Cuando los ingredientes y la línea de líquido estén por debajo de la altura de las cuchillas, la máquina se detendrá después de 5 segundos para la protección, y la luz roja parpadeará 3 veces.

IMPORTANTE!

1. Podría haber una pequeña variación en el grosor del vaso o en la precisión de la rosca del vaso, pero aún así debería funcionar correctamente y no tener fugas. En caso de que haya fuga, por favor apaga el equipo, desenrosca el vaso y vuelve a cerrar con mejor precaución.
2. Lo mejor es cargar la máquina entre 3 a 5 horas.
3. El mejor rendimiento de mezcla es con 100 g de alimento y 200 g de líquido.

3. Función batido

1. Comprueba que tanto la tapa como la base tengan los anillos de silicona en su lugar.
2. Pon la jarra en la base principal, y luego gírala completamente hacia la derecha para bloquearla. (Presiona el botón de inicio para operar con luz blanca).



Función batido



1. Corta las frutas en pequeños trozos (2x2 aprox.)



2. Agrega la fruta y agua potable. Cierra con su tapa.



3. Inclina el cuerpo de la licuadora boca abajo (a 45° aprox.) Mantén presionado el botón durante dos segundos.



4. Agita suavemente la licuadora para ayudar a mezclar bien.

4. Función moler hielo

Función moler hielo



1. Usa 40 a 45 gramos de cubos de hielo (con tamaño de 1 a 2 cm)



2. Agrega el hielo dentro de la licuadora y cierra con su tapa.



3. Inclina tu Davoli a un ángulo de 45°, y luego inicia el proceso apretando el botón 2 veces continuamente.



4. Agita suavemente la licuadora para ayudar a mezclar bien.

5. Lavado



1. Agrega agua y lavaloza dentro de tu Davoli.



2. Haz funcionar tu Davoli, tal cual como harías con un batido.



3. Bota el agua del lavado y enjuaga el vaso y seca las cuchillas cuidadosamente.

- Nunca sumerjas la base de tu licuadora en líquido, ni la pongas debajo de un chorro de agua, como el grifo de agua.
- Si quedan restos de alimentos en las cuchillas, llena el vaso con agua y deja remojando por algunos minutos.
- Luego, repite el lavado.

6. Carga

La capacidad de la batería es 2500mAh x2, usa el cable USB para cargar y conéctalo a un adaptador (2A o inferior a 2A), banco de energía, puerto USB de computadora o puerto de carga de automóvil.

Punto de Carga:



1. Asegúrate de que el switch On/Off esté encendido antes de iniciar la carga.
2. Introduce el cable tipo C en el puerto de carga.
3. Inserta el extremo USB en el adaptador, banco de energía, puerto USB de la computadora, etc.
4. Nunca cargar con el cable mojado.
5. Nunca cargar si el motor, si la entrada del cable o si su exterior cuentan con abundante agua.

Atención

La luz roja indica que la máquina se está cargando. Cuando se completa la carga, la luz se vuelve blanca. La máquina no funcionará durante la carga.

7. Posibles fallas y sus soluciones

	Falla	Análisis de falla	Solución
1	La luz roja parpadea 5 veces, pero la batería está cargada.	El vaso o la silicona de sello no está correctamente instalado en la base.	Por favor, vuelve a instalar nuevamente.
2	La máquina no funciona y la luz roja parpadea 10 veces.	La batería no está cargada.	Carga tu licuadora con el cable incluido en la caja.
3	La máquina se para durante el funcionamiento.	Muy poco o demasiado alimento. Esto hará que la máquina se detenga para protegerse.	Reduce los alimentos y comienza de nuevo.
4	La luz roja y blanca parpadea 10 veces durante la operación.	El motor se ha bloqueado.	Si no hay ningún bloqueo de alimentos, vuelve a comenzar.
5	Fugas de agua.	La pieza de silicona no está instalada correctamente.	Por favor, revisa y vuelve a instalar la pieza de silicona de forma correcta.
6	Hay un poco de humo cuando se usa.	El uso prolongado de la máquina hace que se sobrecaliente.	Deja enfriar la máquina durante 30-60 minutos y luego vuelve a comenzar.

Recordatorio de seguridad:

1. La licuadora portátil siempre debe ser usada con agua, leche u otros líquidos dentro del vaso, superando la altura de las cuchillas, cubriéndolas por completo. Si el alimento no se muele, agregue más líquido.
2. Nunca lave la base de la licuadora portátil bajo el chorro de agua. Nunca sumerja la base en agua. Si el agua entra al botón de encendido o a la entrada del cargador, la máquina podría ser dañada, invalidando el uso de garantía.

8. Ficha Técnica

Nombre: Licuadora recargable portátil Davoli

Marca: Davoli

Capacidad del vaso: 450 ml

Material del vaso: Vidrio

Especificación del motor: 7.4V

Especificación de la batería: 2500mAh x 2

Velocidad de rotación del motor: 16500 rpm/min

Modelo: TITAN

Voltaje nominal: 7.4V

Potencia nominal: 15W

Corriente nominal: 17A

